


REMOTE CONTROL


SUSCRIPCIÓN / EMPAREJAMIENTO / ACTIVACIÓN Y USO

Esta guía del usuario te explica como activar el servicio "Remote Control" de tu vehículo.

En primer lugar, para usar Remote Control, necesitás una cuenta MYPEUGEOT y registrar tu vehículo. Si aún no has instalado la aplicación móvil en tu smartphone, puedes hacerlo fácilmente descargando la aplicación desde Google Play Store o App Store.




Abrí la app MYPEUGEOT, y en la sección Services Stores, selecciona "DESCUBRIR AHORA" para activar Remote Control. Pulsa "INICIAR ACTIVACIÓN" y seguí los pasos para activar tu nuevo servicio.



Te redirigirá a la página de Activación del Servicio, donde podrás conocer qué es Remote Control y sus beneficios. Desplázate hacia abajo en la página y pulse el comando "OBTENER" para continuar con la activación del servicio.

Para activar Remote Control es importante leer y aceptar las Condiciones Generales y, tras guardar tus preferencias, podrá iniciar el proceso de activación a través de la App Móvil, simplemente pulsando sobre "CONTINUAR LA COMPRA".


Los 3 pasos que debes seguir en este momento te llevarán solo unos minutos y al final podrás empezar a disfrutar de tu Remote Control. Antes de iniciar la activación, confirma que has leído y aceptado los términos y condiciones.



Paso 1: introducí tu **número de teléfono** y el código que has recibido por SMS



Paso 2: creá tu **Código de Seguridad** personal de 4 dígitos. Para iniciar este paso, recibirás un código temporal por SMS, que deberás introducir para registrar tu teléfono. Luego creá tu propio código de seguridad. Este código te permitirá acceder en remoto de modo seguro a tu vehículo y usar las demás funciones de este servicio.



Paso 3: una vez en el vehículo, vinculá tu móvil a tu vehículo mediante bluetooth. Enciende el motor, activá el Bluetooth en tu móvil y haz clic en "EMPAREJAR" para iniciar la asociación.

← MyPEUGEOT account certif...
✕ Secured bluetooth connect...
← Secured bluetooth connect...
✕ Secured bluetooth connect...

MyPEUGEOT account certification process

To be able to control your vehicle remotely from your smartphone, you must complete this ten-minutes path in three steps.

You can stop it at any time and resume later.

Define a trusted phone number

Set a MyPEUGEOT safety code

Secured bluetooth connection (To do in the vehicle)

START

Secured bluetooth connection

Pick-up your car key, keep your phone with you, get on board and start the engine.

START

Make sure you are ready

- Ensure that your smartphone is connected to the Internet via Wi-Fi or cellular (3G/4G).
- Turn on the engine, connect your smartphone to your car with bluetooth connexion then click on « Next »
[Connect my smartphone to my car](#)
- Your vehicle's privacy mode (private mode) must allow data sharing.
[Handle my car data privacy](#)

PAIR

Secured bluetooth connection done

FINISH

Ahora el servicio Remote Control está activo: es posible que te indique que actualices el software de equipamiento del vehículo para disfrutar plenamente de todas las funciones y gestionar tu coche a distancia.

CÓMO UTILIZAR REMOTE CONTROL

Una vez activado, podrás controlar el estado de cierre de tu coche, bloquear y desbloquear las puertas o encender la luz y el claxon en unos sencillos pasos.

Para controlar a distancia tu coche, sólo tienes que abrir la aplicación MYPEUGEOT, seleccionar el icono de la orden que quieres enviar a tu vehículo, confirmar la acción y esperar unos segundos. Recuerda que cada 7 días debes confirmar los comandos a distancia utilizando tu código de seguridad.

The image shows three screenshots of the MyPEUGEOT app interface for a PEUGEOT 308 HYBRIDE. Each screenshot displays the vehicle's status, battery level (453 mi), and range (20 mi). The first two screenshots show the vehicle is unlocked, while the third shows it is locked. Below the status bar, there are icons for remote control functions: lock, unlock, honk, and light. Further down, there are sections for 'APPOINTMENT & ESTIMATE', 'MY SERVICE CENTRE', 'Charge management', 'Air conditioning', and 'Plan your next journey'. At the bottom, there is a map showing the last known vehicle position and options to save, get a route to, or share the vehicle's position.